



UDEN-S[®]
ТЕПЛО ТА КРАСА

КЕН-Рушникосушарка

**ЕЛЕКТРООБІГРІВАЧ ПОБУТОВИЙ
КЕРАМОГРАНІТНИЙ**

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

**ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ
ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ**

Україна
м. Кропивницький

1. Призначення

КЕН-Рушникосушарка побутова керамогранітна, далі рушникосушарка, належить до довгохвильового інфрачервоного енергоефективного обладнання та застосовується як додаткове опалення житлових, побутових, громадських, дошкільних, шкільних, лікувально-профілактичних і виробничих приміщень. Рушникосушарка виготовляється на основі ДСТУ 3135.0-95 Безпечність побутових та аналогічних електричних приладів.

Перед початком експлуатації уважно ознайомтесь із цією інструкцією. Дотримуйтеся всіх наведених в цьому документі рекомендацій.

2. Технічні характеристики*

№	Найменування параметрів	Модель				
		Ролл	Кватро	Оптіма	Гранд	Слім
1	Номинальна споживча потужність, Вт	131-152	167-194	302-352	356-415	302-352
2	Номинальна напруга живлення, В	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230
3	Частота, Гц	50	50	50	50	50
4	Рекомендована площа приміщення (м ²) при висоті 2,5 м, не більше	1-2	1-2	2-4	2-6	2-4
5	Об'єм приміщення, який обігривається, м ³ , не більше	1-3	1-3	5-10	5-15	5-10
6	Робоча температура поверхні, °С, не більше	60±5	60±5	60±5	60±5	60±5
7	Ступінь захисту (IP)	54	54	54	54	54
8	Номинальний режим роботи	тривалий	тривалий	тривалий	тривалий	тривалий

Примітка: габаритні розміри і вага обігрівачів мають різні значення в межах модельного ряду та залежать від конфігурації (форми) рушникосушарки.

*Виробник залишає за собою право на модифікацію приладу в будь-який момент без попереднього оповіщення, з метою дотримання правових норм, нормативних актів, директив або введення конструкційних змін, а також з комерційних, естетичних та інших міркувань.

3. Комплект поставки

Рушникосушарки настінної:

- рушникосушарка побутова зі шнуром (2 м) та димером;
- розміточний шаблон для кріплення;
- комплект кріплення для настінного монтажу;
- технічний паспорт – 1 шт.

4. Транспортування і зберігання

Зберігати рушникосушарку необхідно в сухому приміщенні при будь-якій температурі у вертикальному положенні. Умови зберігання повинні гарантувати повну цілісність, комплектність, якість і товарний вигляд. Оберегайте рушникосушарку від ударів і падінь.

Транспортування рушникосушарку дозволяється всіма видами критого транспорту (повітряним, залізничним, водним, автомобільним) з обов'язковим виконанням правил і вимог, що діють на даному виді транспорту, в заводській упаковці. Умови транспортування повинні відповідати маніпуляційним знакам на упаковці, виключати удари, падіння і переміщення всередині транспортного засобу.

При транспортуванні рушникосушарку укладають в один ряд у вертикальному положенні. Штабелювання заборонено.

5. Гарантія виробника

5.1 Виробник гарантує відповідність рушникосушарки вимогам ДСТУ 3135.0 при дотриманні споживачем умов транспортування, зберігання, монтажу і експлуатації.

5.2 Термін повної обмінної гарантії на виріб – 5 (п'ять) років із дня придбання.

5.3 При порушенні правил зберігання, установки та експлуатації, а також при відсутності заповненого гарантійного талону гарантія на рушникосушарку не поширюється і претензії покупця не приймаються. Пошкодження рушникосушарки через невиконання вимог, зазначених в цій інструкції, виключає можливість безкоштовного гарантійного обслуговування.

6. Техніка безпеки

При експлуатації рушникосушарки дотримуйтеся загальних правил безпеки користування електроприладами. Використовуйте прилад тільки так, як прописано в цій інструкції. Рушникосушарка за правилами безпеки відповідає вимогам ДСТУ 3135.0.

Забороняється:

- користуватися рушникосушаркою без заземлення;
- встановлювати рушникосушарку впритул до розеток і вимикачів;
- розміщувати поблизу рушникосушарки горючі та легкозаймисті рідини і розчини;
- мити або робити вологе протирання працюючої рушникосушарки;
- вносити зміни в конструкцію виробу, здійснювати його самостійне фарбування і ремонт;
- розміщувати меблі, побутову радіо-, теле- і комп'ютерну техніку ближче, ніж 250 мм від рушникосушарки, щоб не створювати перешкод для вільної циркуляції повітря;
- використовувати рушникосушаркою дітьми і людьми зі зниженими фізичними, психічними чи розумовими здібностями і людьми з відсутністю у них досвіду чи знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані про використання приладу особою, відповідальною за їх безпеку. Слідкуйте за дітьми і домашніми тваринами, не дозволяйте їм гратися з пристроєм!

Увага! Забороняється накривати керамогранітну частину рушникосушарки задля уникнення його перегріву. Рушники вішається виключно на вішалки.

7. Правила монтажу

7.1 Перед експлуатацією рушникосушарки витримайте його в приміщенні без підключення до мережі не менше 6 годин.

7.2 Монтаж настінних рушникосушарок:

- 7.2.1 За допомогою розмітного шаблону для кріплення зробіть розмітку на стіні, де бажаєте змонтувати виріб. Відмітьте необхідні точки кріплення, в залежності від моделі рушникосушарки.
- 7.2.2 У відмічених точках на стіні за допомогою перфоратора чи дреля зробіть отвори та вставте спочатку пластикову частину, а потім металеву L-подібного дюбеля (мал. 1). Зверніть увагу, що гачок дюбеля має бути направлений догори.
- 7.2.3 За допомогою викрутки (іншого інструменту) зафіксуйте шуруп через металеве кубічне кріплення до рушникосушарки (мал. 2), угорі залишайте більший отвір, а до обігрівача менший.
- 7.2.4 Навішуйте рушникосушарку. Рушникосушарка може розміщуватися на стіні у горизонтальному або у вертикальному положенні.
- 7.2.5 Підключіть рушникосушарку до електромережі за допомогою шнура і димера, використовуючи розетку із заземлюючим контактом. Дотримуйтеся загальних правил безпеки при підключенні приладу.



(мал. 1)



(мал. 2)



(мал.3)



(мал.4)

Примітка: викрутка та шуруповерт не входять у комплект кріплення!

8. Технічне обслуговування

При дотриманні правил безпеки і експлуатації рушникосушарки не вимагає спеціального технічного обслуговування і постійного контролю.

9. Чищення зовнішньої поверхні рушникосушарки

- Вимкніть рушникосушарку і дочекайтеся повного остигання поверхні.
- Протріть поверхню рушникосушарки від пилу вологою ганчіркою.
- Не використовуйте при чищенні хімічні та миючі засоби, щоб не пошкодити зовнішній вигляд приладу.

10. Свідоцтво про приймання та продаж

Рушникосушарка побутова керамогранітна виготовлена відповідно до ДСТУ 3135.0-95 і визнаний придатним до використання.

Підприємство-виробник: ТОВ «УДЕН-УКРАЇНА», вул. Заміська, 5а, м. Кропивницький, Україна, 25014, www.uden-s.ua. Тел.: +380 (522) 27-82-79, моб.: +38 099 027-20-98, +38 067 251-92-45, email: info@uden-s.ua

З питаннями, зауваженнями та побажаннями звертайтеся за контактами вище.



ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Виріб	Модель (модифікація)	Гарантія	Дата придбання
Рушникосушарка		5 років	

Фірма-продавець

_____ (назва фірми, ФОП)

_____ (адреса офісу)

Гарантійний талон видав _____ (підпис, МП)

Покупець _____ (ПІБ або назва організації)