



**UDEN-S<sup>®</sup>**

**ТЕПЛО ТА КРАСА**

**УДЕН-Рушникосушарка  
ПРИЛАД ПОБУТОВИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ**

---

**ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ**

**ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ  
ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ**

**Україна  
м. Кропивницький**

## 1. Призначення

УДЕН-Рушникосушарка побутова, далі рушникосушарка, належить до довгохвильового інфрачервоного енергоефективного обладнання. Рушникосушарка виготовляється на основі ДСТУ 3135.0-95 Безпечність побутових та аналогічних електричних приладів.

**Перед початком експлуатації уважно ознайомтесь із цією інструкцією. Дотримуйтеся всіх наведених в цьому документі рекомендацій.**

## 2. Технічні характеристики

| № | Найменування параметрів та характеристик   | Модель    |           |           |           |           |
|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   |  | UDEN-440  | UDEN-360  | UDEN-290  | UDEN-260  | UDEN-180  |
| 1 | Номінальна споживча потужність, Вт         | 395-460   | 325-375   | 265-305   | 235-270   | 165-190   |
| 2 | Номінальна напруга живлення, В             | 220-230   | 220-230   | 220-230   | 220-230   | 220-230   |
| 3 | Частота, Гц                                | 50        | 50        | 50        | 50        | 50        |
| 4 | Розміри з кріпленнями, мм:                 |           |           |           |           |           |
|   | - довжина;                                 | 475       | 475       | 475       | 350       | 240       |
|   | - висота;                                  | 1200      | 978       | 800       | 975       | 975       |
|   | - товщина (з релінгом).                    | 35 (150)  | 35 (150)  | 35 (150)  | 35 (150)  | 35 (150)  |
| 5 | Робоча температура поверхні, °С, не більше | 60±5      | 60±5      | 60±5      | 60±5      | 60±5      |
| 6 | Ступінь захисту (IP)                       | 32        | 32        | 32        | 32        | 32        |
| 7 | Маса, кг, не більше                        | 15        | 11,5      | 10        | 8         | 6         |
| 8 | Спосіб установки                           | настінний | настінний | настінний | настінний | настінний |
| 9 | Номінальний режим роботи                   | тривалий  | тривалий  | тривалий  | тривалий  | тривалий  |

**Примітка:** габаритні розміри і вага обігрівачів мають різні значення в межах модельного ряду та залежать від конфігурації (форми) рушникосушарки.

\*Виробник залишає за собою право на модифікацію приладу в будь-який момент без попереднього оповіщення, з метою дотримання правових норм, нормативних актів, директив або введення конструкційних змін, а також з комерційних, естетичних та інших міркувань.

## 3. Комплект поставки

### Рушникосушарки настінної:

- рушникосушарка побутова;
- шнур живлення із вилкою (2 м) – 1 шт;
- комплект кріплення для настінного монтажу;
- релінги (тримачі);
- технічний паспорт – 1 шт.

## 4. Транспортування і зберігання

Зберігати рушникосушарку необхідно в сухому приміщенні при будь-якій температурі, у вертикальному положенні, у заводському пакуванні. Умови зберігання повинні гарантувати повну цілісність, комплектність, якість і товарний вигляд. Оберегайте рушникосушарку від ударів і падінь.

Транспортування рушникосушарки дозволяється усіма видами критого транспорту (повітряним, залізничним, водним, автомобільним) з обов'язковим виконанням правил і вимог, що діють на даному виді транспорту, у заводській упаковці. Умови транспортування повинні відповідати маніпуляційним знакам на упаковці, виключати удари, падіння і переміщення всередині транспортного засобу.

При транспортуванні рушникосушарку укладають в один ряд у вертикальному положенні. Штабелювання заборонено.

## 5. Гарантія виробника

5.1 Виробник гарантує відповідність рушникосушарки вимогам ДСТУ 3135.0 при дотриманні споживачем умов транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації.

5.2 Гарантійний термін УДЕН – 5 (п'ять) років із дня придбання, протягом яких діє повна обмінна гарантія на виріб.

5.3 Виключається можливість безкоштовного гарантійного обслуговування рушникосушарки (обмінної гарантії) у наступних випадках:

- порушення правил транспортування, зберігання, установки та експлуатації, зазначених у цій інструкції;

- наявність механічних або хімічних пошкоджень, слідів присутності вологи тощо;
- самостійний ремонт або несанкціоновані виробником зміни в конструкції приладу;
- несправності, які виникли в результаті підвищеної чи зниженої напруги в мережі, що не відповідають встановленим нормам для приладу;
- пошкодження внаслідок дії непереборних сил (стихія, пожежа, блискавка тощо);
- відсутність заповненого гарантійного талону.

5.4 Впродовж гарантійного терміну заміна УДЕН здійснюється за рахунок підприємства-виробника. Для цього необхідно звернутися в точку продажу (до дилера) чи в торговий дім UDEN-S<sup>®</sup>, якщо покупка здійснювалась безпосередньо на заводі.

У випадку, якщо експертиза приладу надасть висновок, що дефект стався не з вини споживача, термін його заміни складає не більше 14 днів з моменту отримання рекламацийного товару для проведення даної процедури.

У разі відсутності аналогічного товару заміна здійснюється у 2-місячний термін. При цьому завод-виробник на вимогу споживача у зимовий період може забезпечити його обмінним товаром на період виготовлення нової моделі.

5.5 Гарантія на прилад дійсна тільки за надання споживачем оригінальної накладної або товарного чеку, що підтверджує факт покупки.

## 6. Техніка безпеки

При експлуатації рушникосушарки дотримуйтеся загальних правил безпеки користування електроприладами. Використовуйте прилад тільки так, як прописано в цій інструкції. Рушникосушарка за правилами безпеки відповідає вимогам ДСТУ 3135.0. за типом захисту від ураження електричним струмом – класу I звичайного виконання, згідно з ДСТУ 3135.0.

### Заборається:

- користуватися рушникосушаркою без заземлення;
- встановлювати рушникосушарку впритул до розеток і вимикачів;
- розміщувати поблизу рушникосушарки горючі та легкозаймисті рідини і розчини;
- мити або робити вологе протирання працюючої рушникосушарки;
- вносити зміни в конструкцію виробу, здійснювати його самостійне фарбування і ремонт;
- розміщувати меблі, побутову радіо-, теле- і комп'ютерну техніку ближче, ніж 250 мм від рушникосушарки, щоб не створювати перешкод для вільної циркуляції повітря;
- використовувати рушникосушарку дітьми і людьми зі зниженими фізичними, психічними чи розумовими здібностями і людьми з відсутністю у них досвіду чи знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані про використання приладу особою, відповідальною за їх безпеку. Слідкуйте за дітьми і домашніми тваринами, не дозволяйте їм гратися з пристроєм!

***Увага! Забороняється накривати рушникосушарку задля уникнення його перегріву. Рушники вішаються виключно на тримачі.***

## 7. Правила монтажу

7.1 Перед експлуатацією рушникосушарки витримайте прилад у приміщенні, де передбачається його використання, без увімкнення у мережу не менше 6 годин.

## 8. Монтаж настінних рушникосушарок:

- 8.1 Для установки використовуйте комплектуючі, що йдуть в наборі. Саморізи вкрутіть у пластикові дюбелі, раніше вставлені в стіну, таким чином, щоб потім була можливість навісити панель «вушками» на капелюшок саморіза.
- 8.2 Навішайте рушникосушарку. Рушникосушарка може розміщуватися на стіні у горизонтальному або у вертикальному положенні.
- 8.3 Підключіть рушникосушарку до електромережі за допомогою шнура, використовуючи розетку із заземлюючим контактом. Дотримуйтеся загальних правил безпеки при підключенні приладу.

## 9. Технічне обслуговування

При дотриманні правил безпеки і експлуатації рушникосушарки не вимагає спеціального технічного обслуговування і постійного контролю за своєю експлуатацією.

**Увага! Під час роботи обігрівача іноді може з'являтися легке потріскування металевого корпусу. Це пов'язано з розширенням/стисненням металу під час нагрівання/охолодження і жодним чином не впливає на ефективність та безпеку опалювального приладу.**

## 10. Чищення зовнішньої поверхні рушникосушарки

- Вимкніть рушникосушарку і дочекайтеся повного остигання поверхні.
- Протріть поверхню рушникосушарки від пилу вологою ганчіркою. Використовуйте тільки неабразивні побутові засоби для миття.
- Витріть поверхню насухо м'якою ганчіркою, що не залишає подряпин, ворсу або ниток.
- Не використовуйте при чищенні хімічні та миючі засоби, щоб не пошкодити зовнішній вигляд приладу.

### 11. Свідоцтво про приймання та продаж

Рушникосушарка побутова керамогранітна виготовлена відповідно до ДСТУ 3135.0-95 і визнаний придатним до використання.

Підприємство-виробник: ТОВ «УДЕН-УКРАЇНА», вул. Заміська, 5а, м. Кропивницький, Україна, 25014,  
[www.uden-s.ua](http://www.uden-s.ua). Моб. тел: +38-050-830-01-01, +38-068-830-01-01, email: [sales@uden-s.ua](mailto:sales@uden-s.ua)

З питаннями, зауваженнями та побажаннями звертайтеся за контактами вище.



#### ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

| Виріб          | Модель (модифікація) | Гарантія | Дата придбання |
|----------------|----------------------|----------|----------------|
| Рушникосушарка |                      | 5 років  |                |

#### Фірма-продавець

\_\_\_\_\_

(назва фірми, ФОП)

(адреса офісу)

Гарантійний талон видав \_\_\_\_\_

(підпис, МП)

Покупець \_\_\_\_\_

(ПІБ або назва організації)